

```
/* PROGRAMA lectura de señal analógica
  El potenciómetro se debe conectar de la siguiente manera:
    pata central al A0
    extremo al GND
    extremo al +5v
```

```
*/
```

```
void setup()
```

```
{
  pinMode(A0,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop()
```

```
{
  int lect = analogRead(A0);
  Serial.println(lect);
  delay(500);
}
```

